

JTS®

MONACOR®
INTERNATIONAL

Vertrieb von JTS-Produkten – Distribution of JTS products

**Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Manual de instrucciones**



UR-816 DSET/1

*Funkübertragungssystem für Musikinstrumente
Wireless Transmission System for Musical Instruments
Système de transmission sans fil pour instruments de musique
Sistema de Transmisión Inalámbrica para Instrumentos Musicales*

Bevor Sie einschalten ...

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von JTS. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch. Nur so lernen Sie alle Funktionsmöglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbedienungen und schützen sich und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Heben Sie die Anleitung für ein späteres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

Before switching on ...

We wish you much pleasure with your new JTS unit. Please read these operating instructions carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to know all functions of the unit, operating errors will be prevented, and yourself and the unit will be protected against any damage caused by improper use. Please keep the operating instructions for later use.

The English text starts on page 10.

Avant toute installation ...




Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil JTS. Lisez ce mode d'emploi entièrement avant toute utilisation. Uniquelement ainsi, vous pourrez apprendre l'ensemble des possibilités de fonctionnement de l'appareil, éviter toute manipulation erronée et vous protéger, ainsi que l'appareil, de dommages éventuels engendrés par une utilisation inadaptée. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version française se trouve page 16.

Antes de cualquier instalación ...

Le deseamos una buena utilización para su nuevo aparato de JTS. Por favor, lea estas instrucciones de uso atentamente antes de hacer funcionar el aparato. De esta manera conocerá todas las funciones de la unidad, se prevendrán errores de operación, usted y el aparato estarán protegidos en contra de todo daño causado por un uso inadecuado. Por favor, guarde las instrucciones para una futura utilización.

La versión española comienza en la página 21.



Auf der ausklappbaren Seite 3 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

1 Übersicht der Bedienelemente

1.1 Empfänger UR-816D/1, Vorderseite

- 1 Empfangsantennen
- 2 Ein-/Ausschalter POWER
- 3 Betriebsanzeige
- 4 Wahlschalter für den Empfangskanal
- 5 LED RF zeigt den Empfang eines Funksignals an (rot oder grün)
- 6 LED AF zeigt den Empfang eines Tonsignals an
- 7 Lautstärkeregler VOL

1.2 Empfänger UR-816D/1, Rückseite

- 8 Wahlschalter OUTPUT LEVEL 0 dB/-20 dB zum Einstellen des Pegels für den XLR-Ausgang (9)
- 9 Symmetrisch beschalteter XLR-Ausgang
- 10 Asymmetrisch beschalteter Ausgang als 6,3-mm-Klinkenbuchse
- 11 Zugentlastung für das Anschlusskabel vom Netzgerät: Das Kabel um den Haken führen, damit der Stecker nicht versehentlich aus der Buchse (12) gezogen werden kann.
- 12 Stromversorgungsbuchse DCV INPUT 12 – 18 V zum Anschluss des beiliegenden Netzgerätes

1.3 Sender UT-16GT/1

- 13 6,3-mm-Klinkenadapter; zum Anschluss einer E-Gitarre diesen auf den 3,5-mm-Klinkenstecker (14) des Senders stecken
- 14 3,5-mm-Klinkenstecker; am Ring-Kontakt liegt eine Gleichspannung zur Versorgung des Mikrofons an
- 15 Sicherungsring zum Festschrauben des Aufsteckmikrofons (22) oder Klinkenadapters (13)
- 16 Sockel zur Befestigung der Klemmhalterung (23)
- 17 Wahlschalter für den Sendekanal
- 18 Sendeantenne
- 19 Regler GAIN zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit des Senders
- 20 Kappe zur Abdeckung des Batteriefachs (3 Stück mitgeliefert)
- 21 Mikrofonkapsel
- 22 Aufsteckmikrofon

23 Klemmhalterung zur Befestigung des Senders z. B. am Schallbecher eines Blasinstruments

24 Taster ON/OFF MUTE; zum Einschalten und Stummschalten des Senders kurz drücken, zum Ausschalten gedrückt halten, bis Status-LED (25) erlischt

25 Status-LED

leuchtet:	Sender in Betrieb
blinkt:	Sender stummgeschaltet
Farbe grün:	Batterie in Ordnung
Farbe rot:	Batterie schwach

2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Die Geräte (Sender, Empfänger und Netzgerät) entsprechen allen relevanten Richtlinien der EU und sind deshalb mit CE gekennzeichnet.

WARNING Das Netzgerät wird mit lebensgefährlich hoher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Netzgerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens.

Beachten Sie auch unbedingt folgende Punkte:

- Die Geräte sind nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Schützen Sie sie vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 – 40 °C).
- Nehmen Sie den Empfänger nicht in Betrieb und trennen Sie das Netzgerät sofort vom Stromnetz, wenn:
 1. sichtbare Schäden an den Geräten oder am Netzkabel vorhanden sind,
 2. nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. Funktionsstörungen auftreten.
 Lassen Sie die Geräte in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.
- Eine beschädigtes Netzkabel des Netzgerätes darf nur durch eine Fachwerkstatt ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Netzgerätes nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.
- Werden die Geräte zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für

daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für die Geräte übernommen werden.



Sollen die Geräte endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie sie zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmöglichkeiten

Der Sender UT-16GT/1 und der Empfänger UR-816D/1 bilden ein Funkübertragungssystem für Musikinstrumente. Der sehr kompakte Sender kann direkt in die Ausgangsbuchse einer E-Gitarre gesteckt werden oder, mit dem mitgelieferten Mikrofon und der Klemmhalterung versehen, z. B. am Schallbecher eines Blasinstruments befestigt werden. So erhält der Musiker eine maximale Bewegungsfreiheit auf der Bühne.

Das Funksystem überträgt im UHF-Frequenzbereich 863 – 865 MHz auf 16 festen Kanälen. Die Übertragungsreichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und kann bis zu 60 m betragen. Der in Diversity-Technik, d. h. mit zwei unabhängigen Empfangsantennen, ausgeführte Empfänger garantiert eine zuverlässige Funkübertragung. Zur Unterdrückung von Störgeräuschen in den Sende pausen ist das System mit einer Rauschsperrre (noise squelch) ausgestattet.

3.1 Konformität und Zulassung des Senders

Hiermit erklärt MONACOR INTERNATIONAL, dass sich das Gerät UT-16GT/1 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann im Internet über die Homepage von JTS (www.jts-germany.de) abgerufen werden.

Das Gerät ist für den Betrieb in den EU- und EFTA-Staaten allgemein zugelassen und **anmelde- und gebührenfrei**.

4 Inbetriebnahme

4.1 Empfänger aufstellen

Die beste Übertragungsqualität erhält man, wenn der Empfänger in Höhe des Senders platziert wird (ca. 1 m über dem Boden) und freie Sicht zum Sender besteht. Die beiden Empfangsantennen (1) senkenkt nach oben ausrichten.

Für die Rackmontage ist mit dem DR-900SET ein 482-mm-Einbaurahmen (19") als Zubehör erhältlich, in dem zwei UR-816D/1 Platz finden. Mit der dazugehörigen Blende lässt sich bei der Verwendung nur eines Empfängers der nicht benötigte Montageplatz abdecken.

4.2 Empfänger anschließen

1) Den Ausgang des Empfängers mit dem Eingang z. B. eines Mischpultes, Verstärkers oder vorgesetzten Effektgeräts verbinden. Je nach Art des Eingangs den symmetrisch beschalteten XLR-Ausgang (9) oder die asymmetrisch beschaltete 6,3-mm-Klinkenbuchse (10) verwenden.

Der Pegel am XLR-Ausgang kann für den Anschluss an Eingänge für Mikrofone über den Schalter OUTPUT LEVEL (8) um 20 dB reduziert werden.

2) Das beiliegende Netzgerät mit der Kleinspannungsbuchse „DCV INPUT 12 – 18 V“ (12) verbinden und sein Netzkabel mit einer Netzsteckdose (230 V~/50 Hz).

3) Damit der Stecker des Netzgerätes nicht versehentlich aus der Buchse (12) gezogen werden kann, zur Zugentlastung das Kabel um den Haken (11) führen.

4.3 Stromversorgung des Senders

Der Sender wird von einer 1,5-V-Batterie (Alkaline) der Größe Micro (AAA) versorgt. Zum Einlegen der Batterie die Batteriefachabdeckung (20) nach unten aufschlieben. Beim Einlegen der Batterie unbedingt die im Batteriefach aufgedruckte Polarität beachten. Die Kappe zur Batteriefachabdeckung wieder aufsetzen und nach oben schieben, bis sie einrastet. Es werden drei verschiedenfarbige Kappen mitgeliefert.


Wird der Sender längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie herausgenommen werden, um Schäden des Gerätes durch ein eventuelles Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie nur in den Sondermüll (z. B. Sammelbehälter bei Ihrem Fachhändler).

4.4 Sender an eine E-Gitarre anschließen

Zum Anschluss des Senders an eine E-Gitarre:


- 1) Den 6,3-mm-Klinkenadapter (13) auf den 3,5-mm-Klinkenstecker (14) des Senders aufstecken und mit dem Sicherungsring (15) verschrauben.
- 2) Den Sender mit der Ausgangsbuchse der Gitarre verbinden. Der Stecker am Sender kann im Winkel verstellt werden, er rastet in 22,5°-Schritten ein. Dadurch passt der Sender optimal bei Anschlussbuchsen auf der Oberseite des Korpus (Abb. 5) und an der Zarge der Gitarre (Abb. 6).
- 3) Damit der Sender sich nicht während des Spiels unkontrolliert in der Buchse dreht, kann die Sendeantenne (18), z. B. wie in Abbildung 6, mit dem beiliegenden Halter (26) an der Zarge der Gitarre fixiert werden.



4.5 Sender mit dem Mikrofon nutzen

Zur Verwendung des Senders mit dem mitgelieferten Mikrofon:

- 1) Das Mikrofon (22) auf den 3,5-mm-Klinkenstecker (14) des Senders aufstecken und mit dem Sicherungsring (15) verschrauben.
- 2) Die Klemmhalterung (23) von unten auf den guitarrenförmigen Sockel (16) schieben.
- 3) Die Klemmhalterung am Instrument befestigen. Abbildung 7 zeigt die Montage am Schallbecher eines Saxofons. Die Klemmbacken sind zur Schonung des Instrumentes gummiert.
- 4) Die Mikrofonkapsel (21) auf die Schallquelle ausrichten. Wie mit den Pfeilen in Abb. 4 ange deutet, lässt sich das Mikrofon um zwei Achsen neigen. Zusätzlich kann es auch durch Drehen auf dem Klinkenstecker geschwenkt werden.



5 Bedienung


5.1 Wahl der Sende- und Empfangsfrequenz

Die Funkübertragung erfolgt in dem Frequenzbereich 863 – 865 MHz auf 16 festen Kanälen (Frequenzen der Kanäle ↗ Kapitel 6.1). Sender und Empfänger müssen auf den gleichen Kanal eingestellt sein, anderenfalls ist keine Signalübertragung möglich.

5.1.1 Frequenz am Empfänger einstellen

Da es möglich ist, dass am Einsatzort einige Frequenzen bereits durch andere Nutzer von Funksystemen belegt sind, sollte zunächst bei ausgeschaltetem Sender der Empfänger auf den gewünschten Kanal eingestellt werden. Wird auf der Frequenz schon ein Signal empfangen [die LED RF (5) am Empfänger leuchtet], sollte zur Vermeidung gegenseitiger Störung ein anderer Kanal ausgewählt werden. Zur Einstellung des Kanals folgende Schritte durchführen:

- 1) Den Empfänger mit dem Schalter POWER (2) einschalten. Die Betriebsanzeige (3) leuchtet.
- 2) Mithilfe des dem Sender beiliegenden Trimschlüssels oder eines kleinen Schraubendrehers über den Drehschalter CH (4) einen freien Kanal einstellen.



Beispiel:
Kanal 12 ist eingestellt.

5.1.2 Frequenz am Sender einstellen

- 1) Den Sender mit der Taste ON/OFF MUTE (24) einschalten. Die LED (25) leuchtet grün. Leuchtet sie rot, ist die Batterie fast verbraucht und muss bald ausgewechselt werden (↗ Kapitel 4.3).
- 2) Mithilfe des beiliegenden Trimschlüssels den Drehschalter CH (17) auf den Kanal des Empfängers einstellen. Die LED RF (5) am Empfänger sollte jetzt rot oder grün leuchten (abhängig davon, über welche Antenne empfangen wird). Ist dies nicht der Fall, überprüfen, ob:
 - der Empfänger eingeschaltet ist
 - die Entfernung zum Empfänger zu groß ist oder sich Hindernisse in der Übertragungsstrecke befinden, die das Funksignal abschirmen können
 - Sender und Empfänger auf denselben Kanal eingestellt sind

5.2 Pegel einstellen

- 1) Den Empfänger mit dem Schalter POWER (2) einschalten. Die Betriebsanzeige (3) leuchtet. Die angeschlossene Verstärkeranlage einschalten.
- 2) Den Regler VOL (7) zunächst etwa zur Hälfte aufdrehen.
- 3) Den Sender mit der Taste ON/OFF MUTE (24) einschalten. Die LED (25) leuchtet grün. Leuchtet sie rot, ist die Batterie fast verbraucht und muss bald ausgewechselt werden (↗ Kapitel 4.3).
- 4) Den Regler GAIN (19) mithilfe des beiliegenden Trimschlüssels zunächst etwa zur Hälfte aufdrehen.
- 5) Den Lautstärkeregler der Gitarre aufdrehen und einen lauten Akkord anschlagen bzw. einen lauten Ton auf dem Instrument spielen, auf das das Mikrofon gerichtet ist.
Zusätzlich zur LED RF (5) sollte nun die LED AF (6) am Empfänger leuchten, wenn ein Ton gespielt wird und der Ton sollte über die Verstärkeranlage zu hören sein.
- Leuchtet die LED AF nicht und ist der Ton zu leise, den Regler GAIN im Uhrzeigersinn weiter aufdrehen. Ist der Ton verzerrt, den Regler etwas zurückdrehen.
- 6) Mit dem Regler VOL (7) den Ausgangspegel des Empfängers auf den Eingang des angeschlossenen Verstärkers oder Mischpultes abstimmen. Zusätzlich kann bei Verwendung des XLR-Ausgangs der Ausgangspegel mithilfe des Schalters OUTPUT LEVEL (8) um 20 dB gesenkt werden (z.B. für den Anschluss an einen Mikrofoneingang).

5.3 Geräte ausschalten

Nach dem Gebrauch und, um die Batterie zu schonen, in längeren Nutzungspausen den Sender ausschalten. Dazu die Taste ON/OFF MUTE (24) ca. 2 s lang gedrückt halten bis die LED (25) erlischt. Für kürzere Spielunterbrechungen die Taste nur kurz drücken, die LED blinkt dann und der Sender ist bis zum erneuten Drücken der Taste stummgeschaltet.

Den Empfänger mit dem Schalter POWER (2) ausschalten. Bei längerem Nichtgebrauch das Netzgerät vom Netz trennen, da es auch bei ausgeschaltetem Empfänger einen geringen Strom verbraucht.

6 Technische Daten

Allgemeine Daten

Trägerfrequenzen: 863 – 865 MHz,
in 16 festen Kanälen
(☞ Kap. 6.1)

Audio-Frequenzbereich: . 40 – 18 000 Hz

Dynamik: > 105 dB

Klirrfaktor: < 0,6 %

Einsatztemperatur: 0 – 40 °C

Sender UT-16GT/1

Sendeleistung: 10 mW


Frequenzstabilität: ±10 kHz

Nennhub: ±48 kHz

Eingangsimpedanz: 1 MΩ

Anschlüsse:

3,5-mm-Klinkenanschluss




T = Signal

R = Gleichspannung für Mikrofon

S = Masse

6,3-mm-Klinkenadapter



T = Signal

S = Masse

Stromversorgung: 1,5-V-Batterie der
Größe Micro (AAA),
Alkaline

Batterie-Lebensdauer: . > 7 h

Gewicht: 30 g

Mikrofon

Wandler: Elektret

Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 200 Ω

Empfindlichkeit: 5 mV/Pa bei 1 kHz

Maximaler Schalldruck: . 130 dB

Empfänger UR-816D/1

Ausgangsspannung: 300 mV, Schalter „0 dB“

Ausgangsimpedanz: 600 Ω

Anschlüsse:

XLR-Anschluss



1 = Masse

2 = Signal +

3 = Signal -

6,3-mm-Klinkenanschluss



Stromversorgung: 12 – 18 V~/200 mA

über beiliegendes

Netzgerät an

230 V~/50 Hz

Abmessungen: 223 × 40 × 175 mm

Gewicht: 450 g

6.1 Übertragungsfrequenzen

Kanal	Frequenz [MHz]
1	863,125
2	863,250
3	863,375
4	863,500
5	863,625
6	863,750
7	863,875
8	864,000
9	864,125
10	864,250
11	864,375
12	864,500
13	864,625
14	864,750
15	864,875
16	865,000

Änderungen vorbehalten.

All operating elements and connections can be found on the fold-out page 3.

1 Operating Elements

1.1 Receiver UR-816D/1, front side

- 1 Receiving antennas
- 2 POWER switch
- 3 Power LED
- 4 Selector switch for the receiving channel
- 5 LED RF shows the reception of a radio signal (red or green)
- 6 LED AF shows the reception of an audio signal
- 7 Volume control VOL

1.2 Receiver UR-816D/1, rear side

- 8 Selector switch OUTPUT LEVEL 0 dB/-20 dB to adjust the level for the XLR output (9)
- 9 Balanced XLR output
- 10 Unbalanced output as a 6.3 mm jack
- 11 Pull-relief for the connection cable from the power supply unit: Lead the cable around the hook so that the plug cannot be pulled out of the jack (12) by accident.
- 12 Power supply jack DCV INPUT 12–18 V for connection of the supplied power supply unit

1.3 Transmitter UT-16GT/1

- 13 6.3 mm adapter; for connection of an electric guitar connect this adapter to the 3.5 mm plug (14) of the transmitter
- 14 3.5 mm plug; a DC voltage is present at the ring contact to supply the microphone with power
- 15 Locking ring to tightly fasten the push-on microphone (22) or 6.3 mm adapter (13)
- 16 Base to fix the clamping support (23)
- 17 Selector switch for the transmitting channel
- 18 Transmitting antenna
- 19 Control GAIN to adjust the input sensitivity of the transmitter
- 20 Cover for the battery compartment (3 pieces supplied)

21 Microphone cartridge

22 Push-on microphone

23 Clamping bracket to fix the transmitter e.g. at the bell of a wind instrument

24 Momentary pushbutton ON/OFF MUTE; press it shortly to switch on and to mute the transmitter, for switching off keep it pressed until the status LED (25) will be extinguished

25 Status LED

- | | |
|---------------|--------------------------|
| lights up: | transmitter in operation |
| flashes: | transmitter muted |
| green colour: | battery o. k. |
| red colour: | low battery |

2 Safety Notes

The units (transmitter, receiver and power supply unit) correspond to all relevant directives of the EU and are therefore marked with CE.

WARNING The power supply unit is supplied with hazardous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only. Inexpert handling or modification of the unit may cause an electric shock hazard.



It is essential to observe the following items:

- The units are suitable for indoor use only. Protect them against dripping water and splash water, high air humidity, and heat (admissible ambient temperature range 0 – 40 °C).
- Do not set the receiver into operation, and immediately disconnect the power supply unit from the mains socket if
 - 1. there is visible damage to the units or to the mains cable,
 - 2. a defect might have occurred after a drop or similar accident,
 - 3. malfunctions occur.
 The units must in any case be repaired by skilled personnel.
- A damaged mains cable of the power supply unit must only be replaced by the skilled personnel.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains socket, always seize the plug.
- For cleaning only use a dry, soft cloth, never use chemicals or water.

- No guarantee claims for the units and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the units are used for other purposes than originally intended, if they are not correctly connected or operated, or not repaired in an expert way.



If the units are to be put out of operation definitively, take them to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Applications

The transmitter UT-16GT/1 and the receiver UR-816D/1 form a wireless transmission system for musical instruments. The extra compact transmitter can directly be connected to the output jack of an electric guitar or, equipped with the supplied microphone and the clamping support, it can be fixed e. g. to the bell of a wind instrument. Thus, the musician obtains a maximum freedom of movement on stage.

The wireless system transmits in the UHF frequency range of 863 – 865 MHz on 16 fixed channels. The transmission range depends on the local conditions and may be up to 60 m. The receiver in Diversity technology, i. e. with two independent receiving antennas, ensures a reliable wireless transmission. To suppress interfering noise in the transmitting intervals, the system is equipped with a noise squelch.

3.1 Conformity and approval of the transmitter

Herewith, MONACOR INTERNATIONAL declare that the unit UT-16GT/1 is in accordance with the basic requirements and the other relevant regulations of the directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be found in the Internet via the JTS home page (www.jts-germany.de).

The unit is **licence-free** and generally approved for operation in EU and EFTA countries.

4 Setting into Operation

4.1 Setting-up the receiver

The best transmission quality is obtained when the receiver is placed at the height of the transmitter (approx. 1 m above the ground) and there are no obstacles between receiver and transmitter. Place the two receiving antennas (1) in a vertical position.

For rack mounting, the 482 mm (19") installation frame DR-900SET is available as an accessory which allows to accommodate two UR-816D/1 units. The mounting place which is not required when using one receiver only can be covered with the corresponding panel.

4.2 Connecting the receiver

- Connect the output of the receiver to the input e. g. of a mixer, amplifier or effect unit connected ahead. Depending on the type of the input use the balanced XLR output (9) or the unbalanced 6.3 mm jack (10).

The level at the XLR output can be attenuated by 20 dB via the switch OUTPUT LEVEL (8) for the connection to inputs for microphones.

- Connect the supplied power supply unit to the low voltage jack "DCV INPUT 12 – 18 V" (12) and its mains cable to a mains socket (230 V~/50 Hz).
- To prevent accidental disconnection of the plug of the power supply unit from the jack (12), lead the cable around the hook (11) for strain relief.

4.3 Power supply of the transmitter

The transmitter is supplied with power by a 1.5 V battery (alkaline) of size AAA. To insert the battery, open the battery compartment cover (20) downwards. When inserting the battery, observe the polarity printed in the battery compartment. Reposition the battery compartment cover and slide it upwards until it locks into place. Three covers of different colours are supplied.

If the transmitter is not used for a longer time, the battery should be removed to prevent damage to the unit by possible battery leakage.




Never put used batteries in the household waste; always take them to a special waste disposal, e. g. collection container at your retailer.

4.4 Connecting the transmitter to an electric guitar

To connect the transmitter to an electric guitar:


- 1) Mount the 6.3 mm adapter (13) onto the 3.5 mm plug (14) of the transmitter and fasten it with the locking ring (15).
- 2) Connect the transmitter to the output jack of the guitar. The angle of the plug on the transmitter can be readjusted, it locks into place in steps of 22.5°. Thus, the transmitter optimally fits in case of connection jacks on the upper side of the body (fig. 5) and on the rib of the guitar (fig. 6).
- 3) To prevent uncontrolled turning of the transmitter in the jack while playing, the transmitting antenna (18), e.g. in fig. 6, may be fixed to the rib of the guitar with the supplied support (26).



4.5 Using the transmitter with the microphone

For using the transmitter with the microphone supplied:

- 1) Mount the microphone (22) onto the 3.5 mm plug (14) of the transmitter and fasten it with the locking ring (15).
- 2) Slide the clamping support (23) from below on the guitar-shaped base (16).
- 3) Fix the clamping support on the instrument. Fig. 7 shows the mounting at the bell of a saxophone. The clamping brackets are rubberized to save the instrument.
- 4) Align the microphone cartridge (21) to the sound source. As suggested with the arrows in fig. 4, the microphone can be tilted around two axes. In addition, it can also be panned by turning it on the 3.5 mm plug.



5 Operation


5.1 Selection of the transmitting frequency and receiving frequency

The wireless transmission is made in the frequency range of 863–865 MHz on 16 fixed channels (frequencies of the channels ↗ chapter 6.1). Transmitter and receiver must be adjusted to the same channel, otherwise no signal transmission will be possible.

5.1.1 Adjusting the frequency on the receiver

As it is possible that some frequencies are already reserved by other users of wireless systems at the place of application, first the receiver should be adjusted to the desired channel with the transmitter switched off. If a signal is already received on the frequency [the LED RF (5) on the receiver lights up], another channel should be selected to prevent mutual interference. To adjust the channel, make the following steps:

- 1) Switch on the receiver with the POWER switch (2). The power LED (3) lights up.
- 2) Adjust a free channel via the rotary switch CH (4) by means of the trimming key supplied with the transmitter or by means of a small screwdriver.



Example:
Channel 12 is adjusted.

5.1.2 Adjusting the frequency on the transmitter

- 1) Switch on the transmitter with the button ON/OFF MUTE (24). The LED (25) shows green. If it shows red, the battery is almost exhausted and has to be replaced soon (↗ chapter 4.3).
- 2) By means of the trimming key supplied adjust the rotary switch CH (17) to the channel of the receiver. The LED RF (5) on the receiver should show red or green now (depending on the antenna receiving the signal). If the LED does not show red or green, check if:
 - the receiver has been switched on
 - the distance to the receiver is too large or there are obstacles in the transmission path which may shield the radio signal
 - transmitter and receiver have been adjusted to the same channel

5.2 Adjusting the level

- 1) Switch on the receiver with the POWER switch (2). The power LED (3) lights up. Switch on the connected amplifier system.
- 2) For the time being, turn up the control VOL (7) approx. halfway.
- 3) Switch on the transmitter with the button ON/OFF MUTE (24). The LED (25) shows green. If it shows red, the battery is almost exhausted and has to be replaced soon (↗ chapter 4.3).
- 4) For the time being, turn up the control GAIN (19) approx. halfway by means of the supplied trimming key.
- 5) Turn up the volume control of the guitar and play a loud chord or a sound of high volume on the instrument the microphone is directed to.

In addition to the LED RF (5), now the LED AF (6) on the receiver should light up when a sound is played. The sound should be heard via the amplifier system.

If the LED AF does not light up and the volume of the sound is too low, turn up the control GAIN further clockwise. If the sound is distorted, slightly turn back the control.

- 6) Tune the output level of the receiver to the input of the connected amplifier or mixer with the control VOL (7). In addition, when using the XLR output, the output level may be attenuated by 20 dB with the switch OUTPUT LEVEL (8) [e.g. for connection to a microphone input].

5.3 Switching off the units

Switch off the transmitter after use and if it is not used for a longer interval in order to save the battery. For this purpose keep the button ON/OFF MUTE (24) pressed for approx. 2 s until the LED (25) will be extinguished. For shorter interruptions of the playing, only press the button shortly, then the LED flashes and the transmitter is muted until the button will be pressed again.

Switch off the receiver with the POWER switch (2). If the receiver is not used for a longer time, disconnect the power supply unit from the mains as it will have a low power consumption even if the receiver is switched off.

6 Specifications

General information

Carrier frequencies: 863 – 865 MHz,
in 16 fixed channels
(chapter 6.1)

Audio frequency range: ... 40 – 18 000 Hz

Dynamic range: > 105 dB

THD: < 0.6 %

Ambient temperature: ... 0 – 40 °C

Transmitter UT-16GT/1

Transmitting power: 10 mW


Frequency stability: ±10 kHz

Nominal frequency
deviation: ±48 kHz

Input impedance: 1 MΩ


Connections:

3.5 mm plug



T = signal
R = DC voltage for microphone
S = ground

6.3 mm adapter



T = signal
S = ground

Power supply: 1.5 V battery of
size AAA, alkaline

Lifetime of battery: > 7 h

Weight: 30 g

Microphone

Transducer: electret

Directivity: cardioid

Impedance: 200 Ω

Sensitivity: 5 mV/Pa at 1 kHz

Max. SPL: 130 dB

Receiver UR-816D/1

Output voltage: 300 mV, switch "0 dB"

Output impedance: 600 Ω


Connections:

XLR connection



1 = ground
2 = signal +
3 = signal -

6.3 mm plug



T = signal
S = ground

Power supply: 12 – 18 V~/200 mA via
supplied PSU con-
nected to 230 V~/50 Hz

Dimensions: 223 × 40 × 175 mm

Weight: 450 g

6.1 Transmission frequencies

Channel	Frequency [MHz]
1	863.125
2	863.250
3	863.375
4	863.500
5	863.625
6	863.750
7	863.875
8	864.000
9	864.125
10	864.250
11	864.375
12	864.500
13	864.625
14	864.750
15	864.875
16	865.000

Subject to technical modification.

Vous trouverez sur la page 3, dépliable, les éléments et branchements décrits.

1 Éléments et branchements

1.1 Récepteur UR-816D/1, face avant

- 1 Antennes de réception
- 2 Interrupteur POWER Marche/Arrêt
- 3 Témoin de fonctionnement
- 4 Sélecteur du canal de réception
- 5 LED RF : indique la réception d'un signal radio (rouge ou vert)
- 6 LED AF : indique la réception d'un signal audio
- 7 Potentiomètre de réglage de volume VOL

1.2 Récepteur UR-816D/1, face arrière

- 8 Sélecteur OUTPUT LEVEL 0 dB/-20 dB pour régler le niveau pour la sortie XLR (9)
- 9 Sortie XLR symétrique
- 10 Sortie jack 6,35 femelle, asymétrique
- 11 Ressort protège-câble pour le cordon de branchement du bloc secteur : faites passer le câble autour du crochet afin que la prise ne puisse pas être retirée par inadvertance de la prise (12)
- 12 Prise d'alimentation DCV INPUT 12 – 18 V pour brancher le bloc secteur livré

1.3 Emetteur UT-16GT/1

- 13 Adaptateur jack 6,35 ; pour brancher une guitare électrique, mettez cet adaptateur dans la prise jack 3,5 (16) de l'émetteur
- 14 Prise jack 3,5 : une tension continue est présente au contact de l'anneau pour alimenter le microphone
- 15 Anneau de verrouillage pour visser le microphone (22) ou l'adaptateur jack (13)
- 16 Socle pour fixer la pince (23)
- 17 Sélecteur du canal d'émission
- 18 Antenne émettrice
- 19 Réglage GAIN pour régler la sensibilité d'entrée de l'émetteur
- 20 Couvercle du compartiment batterie (3 pièces livrées)
- 21 Capsule micro

22 Microphone

23 Pince pour fixer l'émetteur par exemple sur le pavillon d'un instrument à vent

24 Touche momentanée ON/OFF MUTE : pour allumer et couper l'émetteur, appuyez brièvement sur la touche ; pour éteindre, maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED d'état (25) s'éteigne

25 LED d'état

- | | |
|------------|----------------------|
| brille : | émetteur en fonction |
| clignote : | émetteur coupé |
| verte : | batterie ok |
| rouge : | batterie faible |

2 Conseils d'utilisation et de sécurité

Les appareils (émetteur, récepteur et bloc secteur) répondent à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et portent donc le symbole .

AVERTISSEMENT



Le bloc secteur est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil, vous pourriez subir une décharge électrique.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- Les appareils ne sont conçus que pour une utilisation en intérieur. Protégez-les des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (température ambiante admissible 0 – 40 °C).
- Ne faites pas fonctionner le récepteur et débranchez le bloc secteur immédiatement dans les cas suivants :
 1. les appareils ou le cordon secteur présentent des dommages visibles.
 2. après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
 3. des dysfonctionnements apparaissent.
 Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Tout cordon secteur endommagé doit être remplacé par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais le bloc secteur en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si les appareils sont utilisés dans un but autre que celui pour lequel ils ont été conçus, s'ils ne sont pas correctement branchés, utilisés ou réparés par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque les appareils sont définitivement retirés du service, vous devez les déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à leur élimination non polluante.

3 Possibilités d'utilisation

L'émetteur UT-16GT/1 et le récepteur UR-816D/1 constituent un système de transmission sans fil pour instruments de musique. L'émetteur très compact peut être branché directement sur la prise de sortie d'une guitare électrique ou, avec le microphone livré et la pince, être fixé par exemple sur le pavillon d'un instrument à vent. Ainsi, le musicien obtient une liberté de mouvements maximale sur scène.

Le système sans fil transmet dans la plage de fréquences UHF 863 – 865 MHz sur 16 canaux fixes. La portée de transmission dépend de l'environnement et peut atteindre 60 m. Le récepteur Diversity, c'est-à-dire avec deux antennes de réception indépendantes, assure une transmission sans fil fiable. Le système est équipé d'un circuit de limiteur de bruits perturbateurs (noise squelch) pour éliminer les interférences dans les intervalles de transmission.

3.1 Conformité et autorisation de l'émetteur

Par la présente, MONACOR INTERNATIONAL déclare que l'appareil UT-16GT/1 se trouve en conformité avec les exigences fondamentales et les réglementations inhérentes à la directive 1999/5/CEE. La déclaration de conformité peut être téléchargée sur la page d'accueil du site internet de JTS (www.jts-germany.de).

L'appareil est autorisé pour un fonctionnement dans les pays de l'Union européenne et de l'A.E.L.E. **sans déclaration et gratuitement.**

4 Fonctionnement

4.1 Positionnement du récepteur

On obtient la meilleure qualité de transmission lorsque le récepteur est placé à la hauteur de l'émetteur (1 m environ au-dessus du sol) et sans obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Orientez les deux antennes de réception (1) à la verticale.

Pour un montage en rack, vous pouvez utiliser le cadre de montage DR-900SET 482 mm (19"), disponible en option, dans lequel vous pouvez placer 2 UR-816D/1. Le cache livré peut être positionné sur l'emplacement de montage inutilisé si vous utilisez un seul récepteur.

4.2 Branchement du récepteur

- 1) Reliez la sortie du récepteur à l'entrée par exemple d'une table de mixage, d'un amplificateur ou d'un appareil à effets monté en série. Selon le type d'entrée, utilisez la sortie XLR symétrique (9) ou la prise jack 6,35 (10) asymétrique.

Le niveau à la sortie XLR peut être diminué de 20 dB via l'interrupteur OUTPUT LEVEL (8) pour brancher aux entrées pour microphones.

- 2) Reliez le bloc secteur livré à la prise d'alimentation "DCV INPUT 12 – 18 V" (12) et reliez son cordon secteur à une prise 230 V~/50 Hz.
- 3) Comme décharge de traction, faites passer le cordon autour du crochet (11) pour éviter que la prise du bloc secteur ne soit retirée par accident de la prise (12).

4.3 Alimentation de l'émetteur

L'émetteur est alimenté avec une batterie 1,5 V (alcaline) de type R03. Pour insérer la batterie, poussez vers le bas le couvercle du compartiment batterie (20). Lorsque vous insérez la batterie, respectez impérativement la polarité indiquée dans le compartiment batterie. Replacez le couvercle, poussez vers le haut jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche. Trois couvercles de couleurs différentes sont livrés avec le système.

En cas de non utilisation prolongée de l'émetteur, retirez la batterie, elle pourrait couler et endommager l'appareil.




Ne jetez pas les batteries usagées dans la poubelle domestique ; déposez-les dans un container spécifique ou ramenez-les à votre détaillant.

4.4 Branchement de l'émetteur à une guitare électrique

Pour brancher l'émetteur à une guitare électrique :


- 1) Mettez l'adaptateur jack 6,35 (13) sur la fiche jack 3,5 (14) de l'émetteur et vissez avec l'anneau de verrouillage (15).
- 2) Reliez l'émetteur à la prise de sortie de la guitare. L'angle de la fiche sur l'émetteur peut être réglée, la fiche s'enclenche par palier de 22,5°. Ainsi l'émetteur s'adapte de manière optimale dans le cas de prises de sortie sur la partie supérieure de la caisse (schéma 5) ou sur le châssis de la guitare (schéma 6).
- 3) Afin que l'émetteur ne tourne pas dans la prise de manière incontrôlée pendant l'utilisation de la guitare, vous pouvez fixez l'antenne émettrice (18) avec la pince livrée (26) sur le châssis de la guitare, comme indiqué sur le schéma 6.



4.5 Utiliser l'émetteur avec le microphone

Pour utiliser l'émetteur avec le microphone livré :

- 1) Branchez le microphone (22) à la prise jack 3,5 (14) de l'émetteur et vissez l'anneau de sécurité (15).
- 2) Poussez la pince (23) depuis le bas sur le socle (16) en forme de guitare.
- 3) Fixez la pince sur l'instrument. Le schéma 7 indique le montage sur le pavillon d'un saxophone. Les pinces sont dotées de tampons caoutchouc pour protéger l'instrument.
- 4) Orientez la capsule micro (21) vers la source audio. Comme indiqué par les flèches sur le schéma 4, vous pouvez incliner le microphone autour de deux axes. Il peut, en plus, être incliné en tournant sur la fiche jack.



5 Utilisation


5.1 Sélection de la fréquence d'émission et de réception

La transmission radio s'effectue dans la plage 863–865 MHz dans 16 canaux fixes (☞ chapitre 6.1, fréquences des canaux). L'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur le même canal sinon aucune transmission radio n'est possible.

5.1.1 Réglage de la fréquence sur le récepteur

Dans la mesure où il est possible que sur le lieu d'utilisation, certaines fréquences soient déjà utilisées par d'autres utilisateurs de systèmes sans fil, il convient tout d'abord, émetteur éteint, de régler le récepteur sur le canal souhaité. Si un signal est déjà reçu sur la fréquence [la LED RF (5) sur le récepteur brille], il convient de sélectionner un autre canal pour éviter toute interférence. Pour régler le canal, procédez comme suit :

- 1) Allumez le récepteur avec l'interrupteur POWER (2), le témoin de fonctionnement (3) brille.
- 2) Avec la clé trimmer livrée avec l'émetteur ou un petit tournevis, réglez un canal libre via le sélecteur CH (4).



5.1.2 Réglage de la fréquence sur l'émetteur

- 1) Allumez l'émetteur avec la touche ON/OFF MUTE (24). La LED (25) brille en vert. Si elle brille en rouge, la batterie est presque épuisée et doit être bientôt remplacée (☞ chapitre 4.3).
- 2) A l'aide de la clé trimmer livrée, réglez le sélecteur CH (17) sur le canal du récepteur. La LED RF (5) sur le récepteur devrait briller en rouge ou vert (selon l'antenne de réception recevant le signal). Si ce n'est pas le cas, vérifiez si :
 - le récepteur est allumé
 - la distance avec le récepteur est trop importante ou si des obstacles se trouvent dans la voie de transmission pouvant gêner le signal radio
 - l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le même canal.

5.2 Réglage du niveau

- 1) Allumez le récepteur avec l'interrupteur POWER (2). Le témoin de fonctionnement (3) brille. Allumez l'installation d'amplificateur reliée.
- 2) Tournez tout d'abord le réglage VOL (7) à la moitié environ.
- 3) Allumez l'émetteur avec la touche ON/OFF MUTE (24), la LED (25) brille en vert. Si elle brille en rouge, la batterie est presque épuisée et doit être bientôt remplacée (☞ chapitre 4.3).
- 4) Tournez le réglage GAIN (19) à l'aide de la clé trimmer livrée, tout d'abord à la moitié environ.
- 5) Tournez le réglage de volume de la guitare et grattez un accord fort ou jouez un son fort sur l'instrument vers lequel le micro est orienté.

En plus de la LED RF (5), la LED AF (6) sur le récepteur devrait briller si un son est joué, le son devrait être audible via l'installation d'amplificateur.

Si la LED AF ne brille pas ou si le son est trop bas, tournez le réglage GAIN dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le son est distordu, tournez le réglage un peu dans l'autre sens.

- 6) Avec le réglage VOL (7), déterminez le niveau de sortie du récepteur sur l'entrée de l'amplificateur relié ou de la table de mixage reliée. Si vous utilisez la sortie XLR, vous pouvez en plus diminuer le niveau de sortie de 20 dB via le sélecteur OUTPUT LEVEL (8), (par exemple pour brancher à une entrée micro).

5.3 Eteindre les appareils

Après utilisation et en cas de pauses d'utilisation longues, éteignez l'émetteur pour protéger la batterie. Pour ce faire, maintenez la touche ON/OFF MUTE (24) enfoncée pendant 2 secondes environ jusqu'à ce que la LED (25) s'éteigne. Pour des interruptions plus brèves, appuyez brièvement sur la touche, la LED clignote, l'émetteur est coupé jusqu'à une nouvelle pression sur la touche.

Eteignez le récepteur avec l'interrupteur POWER (2). En cas de non utilisation prolongée, débranchez le bloc secteur, car même si le récepteur est éteint, le bloc secteur a une faible consommation.

6 Caractéristiques techniques

Généralités

Fréquences porteuses : 863 – 865 MHz,
en 16 canaux fixes
(chapitre 6.1)

Bandé passante audio : 40 – 18 000 Hz

Dynamique : > 105 dB

Taux de distorsion : < 0,6 %

Température fonc. : 0 – 40 °C

Émetteur UT-16GT/1

Puissance émission : 10 mW


Stabilité fréquence : ±10 kHz

Déviation nominale
de fréquence : ±48 kHz

Impédance d'entrée : 1 MΩ

Branchements :


Jack 3,5



T = Signal

R = Tension continue pour micro
S = Masse

Adaptateur jack 6,35



T = Signal
S = Masse

Alimentation : batterie alcaline 1,5 V,
type R03 (AAA)

Durée de vie batterie : > 7 h

Poids : 30 g

Micophone

Convertisseur : électret

Caractéristique : cardioïde

Impédance : 200 Ω

Sensibilité : 5 mV/Pa à 1 kHz

Pression sonore

maximale : 130 dB

Récepteur UR-816D/1

Tension de sortie : 300 mV,
interrupteur "0 dB"

Impédance de sortie : 600 Ω

Branchements :

Fiche XLR



1 = Masse

2 = Signal +

3 = Signal -

Prise jack 6,35



T = Signal

S = Masse

Alimentation : 12 – 18 V~/200 mA par
bloc secteur relié au
secteur 230 V~/50 Hz

Dimensions : 223 × 40 × 175 mm

Poids : 450 g

6.1 Fréquences de transmission

Canal	Fréquence [MHz]
1	863,125
2	863,250
3	863,375
4	863,500
5	863,625
6	863,750
7	863,875
8	864,000
9	864,125
10	864,250
11	864,375
12	864,500
13	864,625
14	864,750
15	864,875
16	865,000

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

Puede encontrar todos los elementos de funcionamiento y las conexiones que se describen en la página 3 desplegable.

1 Elementos de funcionamiento

1.1 Receptor UR-816D/1, parte frontal

- 1 Antenas receptoras
- 2 Interruptor POWER
- 3 LED Power
- 4 Selector para el canal de recepción
- 5 LED RF, muestra la recepción de una señal de radio (rojo o verde)
- 6 LED AF, muestra la recepción de una señal de audio
- 7 Control de volumen VOL

1.2 Receptor UR-816D/1, parte posterior

- 8 Interruptor selector OUTPUT LEVEL 0 dB/-20 dB para ajustar el nivel para la salida XLR (9)
- 9 Salida XLR simétrica
- 10 Salida asimétrica jack 6,3 mm
- 11 Distensor para el cable de conexión del alimentador: Pase el cable por el gancho de modo que el enchufe no pueda salir de la toma (12) por accidente.
- 12 Toma de corriente DCV INPUT 12–18 V para conectar el alimentador entregado

1.3 Emisor UT-16GT/1

- 13 Adaptador jack 6,3 mm; para conectar una guitarra eléctrica, conecte este adaptador al jack 3,5 mm (14) del emisor
- 14 Jack 3,5 mm; hay voltaje CC presente en el anillo de contacto para alimentar el micrófono
- 15 Anilla de cierre para sujetar el micrófono Push On (22) o el adaptador jack 6,3 mm (13)
- 16 Base para fijar el soporte de abrazadera (23)
- 17 Interruptor selector para el canal de transmisión
- 18 Antena de transmisión
- 19 Control GAIN para ajustar la sensibilidad de entrada del emisor
- 20 Tapa para el compartimento de la batería (3 piezas entregadas)
- 21 Cápsula del micrófono
- 22 Micrófono Push On

- 23 Soporte de abrazadera para fijar el emisor, p. ej. en el pabellón de un instrumento de viento
- 24 Pulsador ON/OFF MUTE; púlselo brevemente para conectar y para silenciar el emisor, para desconectarlo, manténgalo pulsado hasta que el LED de estado (25) se apague

25 LED de estado

- | | |
|--------------|--------------------------|
| Iluminado: | Emisor en funcionamiento |
| Parpadeante: | Emisor silenciado |
| Color verde: | Batería Ok |
| Color rojo: | Batería baja |

2 Notas de Seguridad

Los aparatos (emisor, receptor y alimentador) cumplen con todas las directivas relevantes por la UE y por lo tanto están marcados con el símbolo CE.

ADVERTENCIA El alimentador contiene un voltaje peligroso. Deje el mantenimiento en manos del personal cualificado. El manejo inexperto o la modificación del aparato pueden provocar una descarga.



Preste atención a los puntos siguientes bajo cualquier circunstancia:

- Los aparatos están adecuados para su utilización sólo en interiores. Protéjalos de goteos y salpicaduras, elevada humedad del aire y calor (temperatura ambiente admisible: 0–40 °C).
- No ponga el receptor en funcionamiento y desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente si:
 1. Existe algún daño visible en los aparatos o en el cable de corriente.
 2. Aparece algún defecto por caída o accidente similar.
 3. No funciona correctamente.
 Sólo el personal cualificado puede reparar los aparatos bajo cualquier circunstancia.
- Un cable de corriente dañado del alimentador sólo puede remplazarse por el personal cualificado.
- No tire nunca del cable de corriente para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre del enchufe.
- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza, no utilice nunca ni productos químicos ni agua.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si los aparatos se utilizan para otros

fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se conectan correctamente, no se utilizan adecuadamente o no se reparan por expertos.



Si va a poner los aparatos fuera de servicio definitivamente, llévelos a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

3 Aplicaciones

El emisor UT-16GT/1 y el receptor UR-816D/1 forman un sistema de transmisión inalámbrica para instrumentos musicales. El compacto emisor se puede conectar directamente a la toma de salida de una guitarra eléctrica o, equipado con el micrófono entregado y con el soporte de abrazadera, se puede fijar p. ej. al pabellón de un instrumento de viento. De este modo, el músico obtiene la máxima libertad de movimientos en el escenario.

El sistema inalámbrico transmite en el rango de frecuencias UHF de 863 – 865 MHz en 16 canales fijos. La distancia de transmisión depende de las condiciones de la zona y puede llegar a un máximo de 60 m. El receptor con tecnología Diversity, es decir, con 2 antenas receptoras independientes, asegura una transmisión inalámbrica segura. Para suprimir el ruido de interferencias en los intervalos de transmisión, el sistema está equipado con un supresor de ruidos.

3.1 Conformidad y aprobación del emisor

Por la presente, MONACOR INTERNATIONAL declara que el aparato UT-16GT/1 es conforme a los requisitos básicos y a las otras regulaciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad puede consultarse en Internet a través de la página Web de JTS (www.jts-germany.de).

El aparato **no requiere ninguna licencia** y está aprobado para el funcionamiento en la UE y en los países de la AELC.

4 Puesta en Marcha

4.1 Colocación del receptor

La mejor transmisión se obtiene cuando el receptor está colocado a la altura del emisor (aproximadamente 1 m por encima del suelo) y no hay obstáculos entre el receptor y el emisor. Coloque las dos antenas receptoras (1) en posición vertical.

Para el montaje en rack, el soporte de montaje DR-900SET para 482 mm (19") está disponible como accesorio y que permite alojar dos UR-816D/1. El hueco de montaje que no se necesita cuando se utiliza sólo un receptor puede cubrirse con el panel correspondiente.

4.2 Conexión del receptor

- Conecte la salida del receptor a la entrada de, p. ej., un mezclador, amplificador o aparato de efectos conectado con anterioridad. Dependiendo del tipo de entrada utilizada, utilice la salida XLR simétrica (9) o el jack 6,3 mm asimétrico (10).

El nivel en la salida XLR se puede atenuar en 20 dB mediante el interruptor OUTPUT LEVEL (8) para la conexión a entradas de micrófonos.

- Conecte el alimentador entregado a la entrada de bajo voltaje "DCV INPUT 12 – 18 V" (12) y luego a una toma (230 V~/50 Hz).
- Para prevenir desconexiones accidentales de la toma de la unidad de alimentación desde el jack (12), conduzca el cable alrededor del gancho (11) para la dispensación de deformación.

4.3 Alimentación del emisor

El emisor se entrega con corriente para una batería de 1,5 V (alcalina) de tipo AAA. Para insertar la batería, abra la tapa del compartimento de la batería (20) tirando hacia abajo. Cuando inserte la batería, preste atención a la polaridad impresa en el compartimento de la batería. Recoloque la tapa del compartimento de la batería y deslícela hacia arriba hasta que encaje en su lugar. Se entregan tres tapas de diferentes colores.

Si el emisor no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, hay que extraer la batería para prevenir daños en el aparato por un posible derrame de la batería.




No deposite nunca las baterías gastadas en el contenedor normal; llévelas a un contenedor especial, p. ej. al contenedor de su vendedor.


4.4 Conexión del emisor a una guitarra eléctrica

Para conectar el emisor a una guitarra eléctrica:

- 1) Monte el adaptador jack 6,3 mm (13) en el jack 3,5 mm (14) del emisor y fíjelo con la anilla de cierre (15).
- 2) Conecte el emisor a la salida de la guitarra. El ángulo de la toma del emisor se puede reajustar, se encaja en pasos de 22,5°. De este modo, el emisor se adapta de modo óptimo en caso de tomas de conexión en la parte superior del cuerpo (fig. 5) y en el borde la guitarra (fig. 6).
- 3) Para prevenir que el emisor se mueva sin control en la toma durante la reproducción, la antena transmisora (18), p. ej. en la figura 6, puede fijarse al borde la guitarra con el soporte entregado (26).



(5)




(6)

26

4.5 Utilizar el emisor con el micrófono

Para utilizar el emisor con el micrófono entregado:

- 1) Monte el micrófono (22) en el jack 3,5 mm (14) del emisor y fíjelo con la anilla de cierre (15).
- 2) Deslice el soporte de abrazadera (23) desde debajo por la base en forma de guitarra (16).
- 3) Fije el soporte de abrazadera en el instrumento. La fig. 7 muestra el montaje en el pabellón de un saxofón. Los soportes de abrazadera están recubiertos en caucho para proteger el instrumento.
- 4) Dirija la cápsula de micrófono (21) a la fuente de sonido. Como se sugiere con las flechas en la fig. 4, el micrófono puede inclinarse sobre dos ejes. Además, puede orientarse girándolo en el jack 3,5 mm.



(7)

5 Funcionamiento


5.1 Selección de la frecuencia de transmisión y de recepción

La transmisión inalámbrica se hace en el rango de frecuencias de 863–865 MHz en 16 canales fijos (frecuencias de los canales ↗ apartado 6.1). El emisor y el receptor tienen que ajustarse en el mismo canal, de lo contrario no se transmitirá ninguna señal.

5.1.1 Ajuste de la frecuencia en el receptor

Como puede ser que algunas frecuencias estén reservadas por otros usuarios de sistemas inalámbricos en el lugar de aplicación, habría que ajustar primero el receptor en el canal deseado con el emisor apagado. Si se recibe alguna señal en la frecuencia [el LED RF (5) del receptor se ilumina], debería escoger otro canal para prevenir interferencias mutuas. Para ajustar el canal, siga los pasos siguientes:

- 1) Conecte el receptor con el interruptor POWER (2). Se ilumina el LED POWER (3).
- 2) Ajuste un canal libre con el interruptor rotativo CH (4) mediante la llave entregada con el emisor o mediante un pequeño destornillador.



5.1.2 Ajuste de la frecuencia en el emisor

- 1) Conecte el emisor con el botón ON/OFF MUTE (24). El LED (25) se ilumina en verde. Si se pone en rojo, la batería está casi agotada y tiene que cambiarse pronto (↗ apartado 4.3).
- 2) Mediante la llave entregada, ajuste el interruptor rotativo CH (17) en el canal del receptor. El LED RF (5) del receptor tiene que mostrarse en rojo o en verde (dependiendo de la antena que recibe la señal). Si el LED no se muestra ni en rojo ni en verde, compruebe si:
 - El receptor está conectado.
 - La distancia entre el emisor y el receptor es demasiado lejana o si hay obstáculos en la línea de transmisión que puedan bloquear la señal de radio.
 - El emisor y el receptor se han ajustado en el mismo canal.

5.2 Ajuste del nivel

- 1) Conecte el receptor con el interruptor POWER (2). Se ilumina el LED POWER (3). Encienda el amplificador conectado.
- 2) Por el momento, gire el control VOL (7) hasta la mitad aproximadamente.
- 3) Conecte el emisor con el botón ON/OFF MUTE (24). El LED (25) se ilumina en verde. Si se pone en rojo, la batería está casi agotada y tiene que cambiarse pronto (↗ apartado 4.3).
- 4) Por el momento, gire el control GAIN (19) hasta la mitad aproximadamente mediante la llave entregada.
- 5) Aumente el control de volumen de la guitarra y toque un acorde bajo o un sonido de volumen alto en el instrumento al que se dirige el micrófono.

Además del LED RF (5), ahora el LED AF (6) del receptor tendría que iluminarse cuando se reproduce un sonido. El sonido debería escucharse a través del amplificador.

Si el LED AF no se ilumina y el volumen del sonido es demasiado bajo, gire el control GAIN en el sentido de las agujas del reloj. Si el sonido está distorsionado, gire el control levemente en sentido contrario.

- 6) Ajuste el nivel de salida del receptor al de la entrada del amplificador o mezclador conectado con el control VOL (7). Además, cuando utilice la salida XLR, el nivel de salida puede atenuarse en 20 dB con el interruptor OUTPUT LEVEL (8) [p. ej. para la conexión a una entrada de micrófono].

5.3 Desconexión de los aparatos

Desconecte el emisor después de utilizarlo y si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo para no gastar la batería. Para ello, mantenga pulsado el botón ON/OFF MUTE (24) durante aproximadamente 2 segundos hasta que el LED (25) se apague. Para interrupciones más cortas de la reproducción, pulse el botón sólo brevemente, a continuación el LED parpadea y el emisor se silencia hasta que se pulsa de nuevo el botón.

Desconecte el receptor con el interruptor POWER (2). Si el aparato no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, desconecte el alimentador de la corriente puesto que existe un consumo débil incluso si el aparato está desconectado.

6 Especificaciones

Información general

Frecuencias portadoras: . 863 – 865 MHz,
en 16 canales fijos
(ver apartado 6.1)

Rango de frecuencia
de audio: 40 – 18 000 Hz

Rango dinámico: > 105 dB

THD: < 0,6 %

Temperatura ambiente: .. 0 – 40 °C

Emisor UT-16GT/1

Potencia de transmisión: . 10 mW

Estabilidad de frecuencia: ±10 kHz

Desviación de frecuencia
nominal: ±48 kHz

Impedancia de entrada: .. 1 MΩ

Conexiones:

Jack 3,5 mm

T = señal
R = voltaje CC para micrófono
S = masa

Adaptador jack 6,3 mm

T = señal
S = masa

Alimentación: Batería de 1,5 V
tipo AAA, alcalina

Duración de la batería: .. > 7 h

Peso: 30 g

Micrófono

Transductor: Electret

Direccionamiento: Cardioide

Impedancia: 200 Ω

Sensibilidad: 5 mV/Pa a 1 kHz

Máx. SPL: 130 dB

Receptor UR-816D/1

Voltaje de salida: 300 mV, interruptor
“0 dB”

Impedancia de salida: .. 600 Ω

Conexiones:

Conexión XLR



1 = masa
2 = señal +
3 = señal -

Jack 6,3 mm

T = señal
S = masa

Alimentación: 12 – 18 V~/200 mA
mediante alimentador
conectado a 230 V~/
50 Hz

Dimensiones: 223 × 40 × 175 mm

Peso: 450 g

6.1 Frecuencias de transmisión

Canal	Frecuencia [MHz]
1	863,125
2	863,250
3	863,375
4	863,500
5	863,625
6	863,750
7	863,875
8	864,000
9	864,125
10	864,250
11	864,375
12	864,500
13	864,625
14	864,750
15	864,875
16	865,000

Sujeto a modificaciones técnicas.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Toda reproducción misma parcial para fines comerciales está prohibida.

www.jts-germany.de